



Instructions

Tools Required: None

1. Turn off water supply to toilet.
2. Flush toilet to remove water from tank.
3. Remove top part of flush valve (A) and retain.
4. Replace worn seal (B) with Danco replacement seal.
5. Re-assemble flush valve.
6. Turn on water supply to toilet.

Instrucciones

Herramientas requeridas: ninguna

1. Corte el suministro de agua al inodoro.
2. Haga funcionar el inodoro para vaciar el agua del tanque.
3. Remueva la parte superior de la válvula de descarga (A) y consérvela.
4. Reemplace el sellos gastado (B) con el sello de repuesto Danco.
5. Vuelva a montar la válvula de descarga.
6. Conecte el agua al inodoro.